

CILLIT
BANG
POWER CLEANER

CILLIT BANG FETTLÖSER OHNE SCHRUBBEN

4 IN 1 100% KRAFTVOLL GEGEN
FETT, EINGEBRANNTES SCHMUTZ
UND WIRKT SOFORT.

- Effektiv gegen
24 Stunden
eingebrenntes Fett.
- Flasche besteht
zu 75% aus
recyceltem Plastik.



CILLIT BANG FETTLÖSER OHNE SCHRUBBEN

Unser hochwirksamer Sprühreiniger entfernt Fett, ohne zu schrubben! Er entfernt schnell Fettflecken, eingebrannte Speisereste, Schmutz und Fett auf verschiedenen Oberflächen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durch.

PASSEND FÜR:

Ideal für: Backofen, Herde, arbeitsflächen, Edelstahl, kacheln, grills, schränke und Turen, Haushaltsgeräte, absughauben, Metalljalousien, Mülleimer, Gartenmöbel, fahrrad- und Autofelgen, polierte natursteinoberflächen, glas (nach gebrauch abspülen).

Verwendung nicht empfohlen auf: Holz, Linoleum, Textilien, Milchglas oder Siebdruck, Messing, Kupfer. Immer an einer unauffälligen Stelle mindestens 5 Minuten lang testen, um die Verträglichkeit mit der Oberflächen sicherzustellen. Bei Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, immer mit Wasser abspülen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Cillit Bang Kraftreiniger Küche Universal Fettlöser. ACHTUNG. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen/ regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

INHALTSSTOFFE

< 5 % anionische Tenside, Duftstoffe.

3 SCHRITTE GEGEN SCHMUTZ



1. DIE SPRÜHKAPPE AUF "ON" DREHEN UND DEN SCHAUM AUF DIE OBERFLÄCHE SPRÜHEN.



2. EINIGE SEKUNDEN (BEI STARKEN VERSCHMUTZUNGEN BIS ZU 5 MINUTEN) EINWIRKEN LASSEN.



3. MIT EINEM FEUCHTEN TUCH / SCHWAMM ABWISCHEN ODER MIT WASSER ABSPÜLEN UND SPRÜHKOPF AUF "OFF" DREHEN. FLASCHE IN AUFRECHTER POSITION LAGERN.



PRODUKTDATEN

Artikelbezeichnung	Cillit Bang Kraftreiniger Universal Fettlöser 750 ml
Stück im Karton	6
GTIN (EAN) Karton	04002448124153